

Tefal®

راهنمای عملکرد اتو مدل
SV8020



تنها گارانتی معتمد محصولات **تفال** در ایران

قبل از شروع کار با دستگاه دفترچه راهنمای را با دقت مطالعه فرمایید.

دفترچه راهنمای اتو تفال

مدل SV8020

قدرت 2800 وات

حفظه های مهم:

- قبل از استفاده لوازم برقی اقدامات احتیاطی اساسی از جمله موارد زیر را رعایت کنید.
- * از دستگاه به غیر از کاربرد مورد نظر خود، استفاده دیگری نکنید.
- * از این دستگاه در فضای بیرون از خانه استفاده نکنید.
- * خدمات پس از فروش این دستگاه هیچ گونه مسئولیتی در قبال آسیب های ناشی از استفاده نادرست این دستگاه را قبول نخواهد کرد.
- * دستگاه به هیچ عنوان در دسترس کودکان و افراد ناتوان قرار نگیرد، در صورت نزدیک شدن کودکان و افراد ناتوان به دستگاه نظارت از نزدیک ضروری است.
- * کودکان باید سرپرستی و نظارت شوند تا اطمینان حاصل شود که با وسیله بازی نمی کنند.
- * سیم دستگاه را در سطح داغ، لبه میز و یا بر عکس رها نکنید.
- * همیشه با دستگاه روی سطح صاف، جامد، تمیز و خشک کار کنید.
- * قطعات دستگاه را تحت هیچ شرایطی باز نکنید.
- * لوازم خانگی تفال تمام استانداردهای ایمنی را رعایت کرده است، بنابراین در صورتی که سیم و یا بدنه دستگاه آسیب دید، حتماً به خدمات پس از فروش شرکت زینو تجارت الوند، نمایندگی های مجاز و یا افراد کار بلد برای تعمیر دستگاه مراجعه نمایید، به هیچ عنوان خودتان تعمیرات دستگاه را انجام ندهید.
- * هرگز با دست مرتبط با دستگاه کار نکنید.
- * برای استفاده از لوازم جانبی فقط از لوازمی که توسط سازنده دستگاه توصیه می شود استفاده کنید.

خطار

- * دستگاه را از کودکان دور نگه دارید.
- * بسته بندی دستگاه را به درستی از آن جدا کنید.
- * اطفا بسته بندی دستگاه را در زباله بازیافت بریزید.
- * تمامی برچسب های کف دستگاه را جدا کنید.
- * قبل از استفاده کف اتو را تمیز کنید.
- * این دستگاه فقط برای مصارف خانگی مناسب می باشد.
- * قبل از استفاده برسی کنید که ولتاژ پریز برق با دستگاه مطابقت داشته باشد.
- * توصیه می شود این دستگاه را در مکان هایی که دارای سیم ارت می باشد استفاده کنید.
- * قبل از اتصال کابل دستگاه به منبع برق از خشک بودن آن مطمئن شوید.
- * هنگام استفاده از دستگاه مطمئن شوید جسم سنتگینی روی کابل دستگاه قرار ندارد.
- * دستگاه را در زمان استفاده به صورتی قرار دهید تا احتمال افتادن دستگاه وجود نداشته باشد و خطری شما را تهدید نکند.
- * هرگز سیم برق را با دست های مرتبط به منبع برق وصل نکنید.

معرفی دستگاه:



- ١ - صفحه تنظیمات و کلید ON/OFF
- ٢ - کلید بخار
- ٣ - سیستم قفل دستگاه
- ٤ - مخزن آب
- ٥ - سیم برق

قبل از استفاده :

قبل از اتصال دستگاه به برق ، مخزن آب را از دستگاه جدا کرده و از آب شیر تا حداکثر قسمت MAX پر نمایید سپس مخزن آب را جای خود قرار دهید.



سپس سیم برق را به پریز متصل و دستگاه را روشن نمایید ، چراغ روی دسته اتو شروع به چشمک زدن می نماید. حداکثر بعد از ۲ دقیقه چراغ چشمک زن ثابت شده و دستگاه آماده اتو کشیدن شود .



: ECO

در وضعیت Eco با کمترین سطح مصرف انرژی از بهترین عملکرد دستگاه بهرهمند می شوید . با فشار دادن دکمه MODE حالت ECO فعال نمایید . در این حالت به کاهش مصرف انرژی می توان از بخار و دمای متوسط استفاده کرد .



حالت نرمال :

فسردن دکمه MODE حالت نرمال را فعال نمایید . در این حالت دستگاه بخار قوی و دمای بالاتری را تولید می کند .



برای تولید بخار بیشتر به صورت افقی ، دکمه بخار را همانند تصویر زیر، سه بار به صورت متوالی فشار داده و رها کنید .



بخاردھی عمودی : Vertical steam

برای بخار دھی عمودی با فشردن کلید MODE ، برنامہ Vertical steam را فعال نمایید بعد از ۳۰ ثانیه دستگاه آماده استفاده می باشد .



برای برگشت از حالت عمودی به نرمال دکمه MODE را فشار داده و ۲ ثانیه نگه دارید .



توجه : زمانی که دستگاه داغ است فقط بر روی مخزن و یا سطح صاف مقاوم در برابر حرارت قرار داده شود . 



AUTO-OFF خاموشی خودکار :

در صورتیکه دستگاه مدتی بدون استفاده قرار گیرد بعد از ۸ دقیقه به صورت خودکار در حالت استند باقی می رود و شروع به کاهش دما نموده و بعد از ۳۰ دقیقه به طور کامل خاموش می شود و برای استفاده مجدد باید دکمه ON/OFF را فشار داده و منتظر بمانید تا دستگاه آماده استفاده شود .



شستشو و رسوب گیری دستگاه :

زمانیکه چراغ هشداررسوب Anti calc روی صفحه تنظیمات روشن می شود دستگاه را به صورت
ذیل رسوب گیری نمایید.

۱ - دستگاه را خاموش و از پریز برق جدا نمایید ، سپس مخزن را آب شیر پر کرده و در جای
خود قرار دهید . دستگاه را به پریز برق متصل و روشن نمایید.



۲ - اتو را به صورت افقی در محل مناسبی نگه داشته ، به مدت ۳ ثانیه کلید Anti calc را
فشار دهید ، تا بخار و رسوبات خارج از اتو خارج شوند ، امنتظر بمانید تا چراغ
خاموش شود .



۳ - دستگاه را خاموش کرده و از برق جدا نمایید ، فیلتر رسوبگیر را از دستگاه جدا کرده و با آب
شستشو دهید . فیلتر را در جای خود قرار داده و همانند تصویر قفل نمایید .



Tefal®

* حتماً توجه نمایید ، برای تمیز کردن کف اتو و بدنه دستگاه فقط از ابر مرطوب به آب استفاده شود .



ضمانتنامه GUARANTEE

شرکت زینو تجارت

ساحل اروند (سامان خامن)

زینو گارانتی، تنها گارانتی معتبر محصولات **تفال** در ایران

مشتری گرامی

اطلاع در هرگام خرد کالا به نکات زیر دقت فرمایید:

- استفاده از خدمات پس از فروش مردا را بازه کارت ضمانت نامه صورت می پذیرد، لذا در حفظ و نگهداری آن کوشا باشید.
- کالا از لحاظ ظاهری سالم و کامل حضور گرفته شود. کمود لوامز جایی شامل گارانتی نمی شود.
- هرگونه صدمات ناشی از تعمیر نویس افراد غیر مجاز، حمل و نقل، شکستگی، استفاده نادرست، نوسانات برق و تغییر رنگ شامل گارانتی نمی باشد.
- اوازم جانبی و قطعات مصرفی مانند پهله، شکر، بارزوی، چوب، فلتر و ...، معمول گارانتی نمی باشد.
- از مشتملی قطعات فلزی در ماهین طیفه‌بینی خودداری نموده و بای شست و فو مردا از مایع قرمه‌خوار استفاده نمایید.
- جلو اطلاع از مراکز معتبر و نحوه دریافت خدمات پس از فروش با شماره ۰۱۰۴۰۳۷۳۴۳۰ و ۰۲۱-۸۸۷۰۱۰۳۹ تماس حاصل نمایید.

توجه:

اطلاع دلیل از اولین استفاده، ذخیره راهنمای
محصول را در سایت شرکت زینو تجارت مطلعه نمایید.
www.zino-group.com



Info@zino-group.com

نشانی: تهران، خیابان میرزا شیرازی، نرسیده به تقاطع خیابان شهریار، کوچه شهداد، پلاک ۹، طبقه ۵